

Használati útmutató

A konyhabútor rajzos összeszerelési és használati útmutatóját lapraszerelt bútorok esetében a jelzett csomagolás, vagy a címkén feltüntetett internetes honlap tartalmazza. Vásárláskor ellenőrizni kell az átvett csomagok darabszámát és a csomagolás épségét. Sérült csomagolás nem garantálja az áru sértetlenségét. Különösen fontos az üveg alkatrészek épségének ellenőrzése. A bútor összeszereléséhez vegyék igénybe a gyártó vagy a forgalmazó által javasolt szakember szolgáltatók közreműködését különösen abban az esetben, ha a termék egyéb, pl. elektromos-, vagy szennyvízhálózati bekötést is igényelne. Mindig vegyék figyelembe, hogy a hagyományos, laminált bútorlapokból készített bútorok a nagy páratartalmú levegő hatására megduzzadnak, ha az élfóliát tartósan közvetlen víz éri, akkor relatív rövid idő alatt leválik a forgácslapról. A magasabb árfekvésű termékeket készíthetik igényesebb alapanyagokból (pl. természetes fából, HPL dekorit lemezzel kasírozott vízálló forgácslapokból, műanyaggal, fémmel társított elemekből stb.) de minden esetben javasolt a konyha gyakori szellőztetése (pl. páraelszívó alkalmazása) takarítása, a felületek zsírtalanítása. Ha a csomagolás nem tartalmazza a kötelező jótállási jegyet, úgy - önkiszolgálás esetén is - kérjen jótállási nyilatkozatot ("praktikeres garanciajegyet") a Vevőszolgálaton. Ilyen szolgáltatás igénybe vehető a számla bemutatásával a vásárlást követően is - a garanciajegy érvényességi időtartama alatt - A konyhai mosogatóval, esetleg csapteleppel együtt együtt átadott termékek építési termékeknek minősülnek, ezért kérje el a teljesítménynyilatkozatot. A mosogatóra utaló betűjelek a használt víz lefolyási körülményeire, a mosogató medence tisztíthatóságra és a felfüggesztési teherbíróképességére adnak tájékoztatást a bekötést végző szakemberek számára. Bővebben: <https://www.praktiker.hu/furdoszoba-konyha/konyhabutor-mosogato>

Azonosító: WG9.10.20